


STAND-3675



- | | | | |
|----------|-----------------|----------|------------------------------|
| A | (M4x16)-4pcs | G | (ø17xø8x18)-4pcs |
| B | (M5x16)-4pcs | H | (ø18xø6)-4pcs |
| C | (M6x16)-4pcs | I | (M6x10)-4pcs |
| D | (M6x35)-4pcs | J | M6-4pcs |
| E | (M8x18)-4pcs | K | Fita anti-derrapante
4pcs |
| F | (ø18xø8x5)-4pcs | | |




SAC
sac@multivisao.com.br
multivisao.com.br
☎ 11 4158-8700 ☎ 91 97338-5258

Produto indicado para ambiente interno.
Dicas de limpeza: Utilizar pano limpo e seco.
Nunca use produtos abrasivos
Acesse o termo de garantia em:
multivisao.com.br/termos/termosuporte.pdf


1

Instale as fitas anti-derrapantes nas bases.



2

Fixe as hastes nas bases.



3

Fixe a TV nas hastes.

