

Para limpeza utilize pano limpo e seco. Nunca use produtos abrasivos.
Para la limpieza utilice un paño limpio y seco. Nunca use productos abrasivos.

Acesse o termo de garantia em:
multivisao.com.br/termos/termosuportes.pdf

SAC
sac@multivisao.com.br
multivisao.com.br
☎ 11 4158-8700 📞 11 97338-5258




Instruções de instalação
Instrucciones de instalación

FIX-2665


FIXO

SUPORE PARA TV **26"-65"**



COMPONENTES:


- 1 Base do suporte ①
- 2 Hastes para TV ②



Ferramentas necessárias




1°. Encoste a base do suporte ① no local desejado para fixação e faça a marcação dos furos. Faça os furos nas marcações com a furadeira e broca indicada.




1°. Acerque la base del soporte ① al lugar deseado para la fijación y haga la marcación de los orificios. Haga los orificios en las marcaciones con el taladro y la broca indicada.

2°. Insira as buchas ② nos furos e fixe a base ① com os parafusos ③.




2°. Inserte los tarugos ② en los orificios y fije la base ① con los tornillos ③.

3°. Prenda as hastes ④ na TV. Verifique qual parafuso ⑤, ⑥ ou ⑦ melhor se adequa à sua TV. Se necessário utilize a arruela ⑧ e o espaçador ⑨.



3°. Sujete las varillas ④ en el televisor. Verifique cuál tornillo ⑤, ⑥ o ⑦ se adapta mejor a su TV. Si es necesario, utilice la arandela ⑧ y el espaciador ⑨.

4°. Fixe o parafuso de segurança ⑩ nas hastes e em seguida, encaixe as hastes ④ já fixadas na TV na base do suporte ① fixada na parede, e pronto, montagem concluída!



4°. Fija el tornillo de seguridad ⑩ a las varillas y luego encaje las varillas ④ ya fijadas en el televisor en la base del soporte ① fijada en la pared, ¡y listo, montaje concluido!